


# Инструкция по сборке Распашной шкаф Гурскен 214





## ВНИМАНИЕ!


**Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.**

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- При эксплуатации дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.


**Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.**

1. **Не рекомендуется:** устанавливать изделия вблизи отопительных приборов; содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях; ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы; оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. **Необходимо:** лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен; предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью; протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.



Инструмент (в комплект не входит)



Дрель



Молоток




Отвертка крестовая

## Фурнитура

1. Евровинт 7x50	2. Гвоздь 1,2x20	3. Петля накладная	5. Подпятник	
6. Заглушка Евровинт	7. Ключ зиг-заг к шестиграннику	8. Саморез 3,5x16		

# Порядок сборки

## 1. Определение места расположения шкафа




Для сборки распашного шкафа дополнительно понадобиться следующий инструмент:

рулетка;

уровень.


**2. Для начала нужно установить фурнитуру:** полкодержатели, ответные планки петель, под пятники под боковины шкафа. Не допускайте срыва резьбы при вкручивании шурупов шуруповертом.




## 2. Сборка шкафа (!!!СОБИРАЕМ КОНСТРУКЦИЮ ЛЕЖА!!!)

1) Сначала соединяются между собой дно, боковые стенки и крыша шкафа, следом монтируется цоколь (фурнитура Евровинт 7x50).


### 1. Соединяем боковины шкафа с дном Евровинтом 7x50.



**2. Соединяем крышу шкафа с боковинами и перегородкой.**



**3. Устанавливаем цокольные планки, крепим на Евровинт 7x50, для дополнительной фиксации цоколя необходимо саморезом прикрепить цоколь ко дну шкафа.**




Рекомендация: цоколь у задней стенки шкафа присоединять на глубину 4 см от задней стенки (для возможности подпила боковин под плинтус пола)

**Если Вы правильно следовали инструкции, корпус Вашего шкафа собран!**


## 2) Монтируем полку.

1. Устанавливаем полку на схеме, крепим их к боковинам шкафа евровинтом.




### 3) Установка задней стенки, ребра жесткости и дверей

**1. Устанавливаем заднюю стенку шкафа на гвозди к боковинам шкафа и перегородке шкафа.**




**2. Устанавливаем двери шкафа**




## **Дополнительные инструкции к установке дверей**

**Монтаж петель к дверям и к корпусу шкафа**



Присадки и наметок для крепления ответных планок петель на боковинах шкафа не предусмотрены, необходимо самостоятельно сделать разметку под саморезы!



**Навешиванием дверцы лучше всего заниматься на ровной поверхности. При этом шкаф обязательно должен быть расположен в горизонтальном положении. Это создает определенное удобство при примерке и прикручивании фасада к боковине. После прикручивания к корпусу, можно ставить шкаф в вертикальное положение, и провести регулировку относительно корпуса.**

# Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.
3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.
4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.
5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)
6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.
7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
  - на дно ящиков — более 5 кг, - на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
  - на столешницы-тумбы не более 20 кг, - нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг, - на штангу до 40кг, - на выдвижные штанги 400-500мм до 7кг, - на выдвижные штанги 250-350мм до 5кг.
8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы

столы, комоды), держась за крышки – перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.  
9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия

## Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.
2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики
3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипке, затрудненном открывании дверей и выдвижении ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса

Периодически аккуратно производите смазку труящихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее: - нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки - также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки - при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон - снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке - на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

**Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!**